

Stér-pH Universel

Regler pH+ oder pH-



Regulierung
und Dosierung



pH-Regulierung +/-



Proportionale
Regulierung



Erkennung
ungenügende
Produktmenge



Überdosierungs-
sicherheit



Diagnose



Stér-pH Universel

Vollständiger und kompakter pH-Regler.

pH-Analysegerät, Dosierungsregler zur Korrektur (mehr oder weniger pH): Stér-pH Universel gewährleistet Ihnen mühelosen Badekomfort dank der genauen Regulierung.

Prinzip des pH-Reglers

Der Säuregehalt des Beckenwassers (pH-Wert) ist ein Parameter, der die Wirksamkeit der Wasseraufbereitung und den Badekomfort bestimmt. Stér-pH U ist ein Analysegerät und pH-Regler, der die Dosierung eines pH-Korrektors steuert (mehr oder weniger). Der pH-Wert Ihres Beckens wird somit genau und mühelos kontrolliert.



1 Sehr einfache Installation

an alle Filtersysteme anpassbar.

2 Im Betrieb einfach und intuitiv

Anzeige der Parameter auf einen Blick. Tasten zur einfachen Parametrierung.

3 Sicherheit

Ein Über- und Unterdosierungsschutz ist integriert und mit einer Kontrollleuchte ausgestattet.

4 Wirtschaftlich

Die Regulierung verläuft proportional, die Menge des eingespritzten Mittels wird ausgehend von der Abweichung des gemessenen Werts von dem vorgegebenen Wert ermittelt.

Der Verbrauch des Produkts wird somit auf ein striktes Minimum reduziert.

5 Parametrierbare Regulierung

pH-Wert erhöhen oder verringern.

6 An größere Becken anpassbar

bis zu 500 m

7 Empfohlene Anschlussgeräte

Konstante Wasserqualität wird dank des Anschlusses eines gesteuerten Wasserbehandlungsgeräts und eines pH-Reglers erreicht.

3 + SYSTÈME 7 SEL oder STÉRILOR Sel: Salzelektrolyse mit reguliertem pH-Wert

4 + STÉRILOR Cu/Ag : Kupfer-/Silberionisierung mit reguliertem pH-Wert.

Garantie
2
Jahre*

* außer Messsonde und entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MONTAGEBEREIT - BETRIEBSBEREIT

Im Lieferumfang des Stér-pH U enthalten:

- Steuereinheit.
- 2 Aufnahmeringe Ø 50.
- pH-Messsonde.
- 2 Einspritzventile.
- 2 Ansaugfilter.
- 1 Sondenhalter.
- 3 Kalibrierlösungen.
- Ansaugschlauch (PVC).
- Auslassschlauch (PE).

TECHNISCHE DATEN

Maße (H x L x T mm)	180 x 103 x 70
Stromversorgung	230V - 50/60 Hz
pH-Kontrollbereich	4,0 - 10,0 pH
Genauigkeit des Geräts	+/- 0,1 pH

OPTIONAL

Montageset zur Abzweigung der pH-Sonde.



Hergestellt in Frankreich



Stérilor

Beratender Händler